

BH3-AI-VISION スタートマニュアル

型番 BH3-AI-VISION

詳細マニュアルURL <http://dl.bizright.jp/bh3-ai-vision/technical-note-latest.pdf>

必ずテクニカルマニュアルを参照の上、安全にご利用ください。

記号の意味



禁止



分解禁止



接触禁止



指示



警告

「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。



●本機を分解、改造は絶対しないでください。
感電、発煙、発火や故障の原因になります。



●本製品は次のような場所でのご利用はお避けください。
-直射日光が当たる場所
-ぐらついた台の上や本機を固定しない状態での不安定な高い場所。
-ほこり・油煙等の多い場所
落下による怪我や火災、故障、感電などの原因になる場合があります。



●本製品に搭載している一部の部品が発熱により高温になる場合があります。
電源が入っている間、または電源切断後本体の温度が下がるまでの間は、基板上の電子部品、およびその周辺部分には触れないでください。
周囲の温度や取扱いによっては、やけどの原因となる恐れがあります。



●本製品は、機能・精度において極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途
(医療機器、交通関連機器、燃焼制御、安全装置等)での使用を意図しておりません。
これらの設備や機器・システム等に使用された場合において、人身事故、火災、損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねます。



●本製品にはシャットダウン用簡易UPS機能のために大容量のコンデンサを内蔵しています。
充電されている状態で故意に回路のショートなどをさせると故障の原因になります。
電源を切っている状況でも決して基板などをショートさせたりしないようにご注意ください。
感電、発煙、発火や故障の原因になります。



●本製品に放熱用のスリットなどがあります。金属やほこりなどが侵入しないように注意してください。
感電、発煙、発火や故障の原因になります。



注意

「人が障害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。



●屋外や湿気が多い場所、水滴などのかかる場所では絶対に使用しないでください。
感電、発煙、発火や故障の原因になります。



●本製品のカメラネジ（1/4インチ）には、必ず4.5mm以下の長さ（規格）のものをご利用ください。
規格以外の長いねじをご利用になられますと、内部の部品の破損、ショートなどの原因になります。
感電、発煙、発火や故障の原因になります。



●温度が低い場所から高い場所へ本機を急に移動させると、結露が発生する場合があります。
結露が発生した場合は、本機が室温と同じくらいの温度になるのを待ってから使用してください。
感電、発煙、発火や故障の原因になります。



●照明器具（インバーター蛍光灯）・通信機器（携帯電話）など一部の機器とは干渉を起こし、
ご利用のOSやプログラムによっては誤作動を起こす可能性がありますので、十分に検証を行った上でご利用ください。



●電源仕様：DC9-24V 1.5A（ACアダプター）、DC42-57V 0.3A（PoE+）
ACアダプター極性：センタープラス
ACアダプター出力コネクタ内径：φ2.1
ACアダプター出力コネクタ外径：φ5.5

ACアダプターを使用する場合には、以下のご使用を推奨いたします。

XIAMEN UME ELECTRONICS CO., LTD. AD-D120P200

※推奨外のACアダプターでは、正常に動作しないことがあり、故障の原因となります。



●PoE電源に関しては必ず規格を順守している機器と接続してください。PoEに準拠せずに電源を供給することは絶対におやめください。
感電、発煙、発火や故障の原因になります。



●テクニカルノートに記載されていない操作・拡張などを行う場合は、弊社 WEBサイトに掲載されている資料や各種データシートなど、
技術情報を十分に理解した上で、お客様自身の責任で安全にお使いください。